

Radiatorer

Funktion

Radiatorerna i våra hus är försedda med termostatventiler och i vissa fall även uteluftdon. Termostatventilernas funktion är att de öppnar och stänger för att uppnå en rumstemperatur i området kring dem som motsvarar den siffra de är inställda på. Då ni tycker att rumstemperaturen är vad ni önskar vid en vald siffra behöver ni ej vrida på ventilen. Den reglerar så att den stänger vid t.ex. solljus eller då många finns i rummet och avger värme, men öppnar så fort temperaturen sjunker. Av denna anledning är det riktigt att radiatorn är kall om ventilens omgivande temperatur är tillräcklig.

OBS! Om man har gardiner för termostaten eller t.ex. möbler som täcker den lurar man termostaten att stänga för att omgivande temperatur är tillräcklig trots att rummets temperatur är för låg. Därför, se till att ej täcka för radiatorventilerna med gardiner, motställda soffor eller annat.

Vissa av radiatorerna är monterade på ett uteluftdon som tillför lägenheterna ren uteluftmängd som svarar mot den mängd frånluft som tas ut i wc/duschrum och kök. Dessa don förvärmer uteluften, dock endast då termostaten kallar på värme. Är ventilens omgivande temperatur tillräcklig förvärms ej uteluften. Trots denna nackdel är den här typen av uteluftdon, de som monteras bakom radiatorerna, den typ av utelufttillförsel som är effektivast och ger den högsta komforten i jämförelse med många andra typer av don.

Byte av tilluftsfilter i radiatorer

Styrelsen brukar köpa in filter till våra radiatorer en gång per år. De byts då på följande sätt:

- Lyft av luftdonets renslucka (överkant) och dra upp filtret.
- För ner det nya filtret i öppningen. Tillse att filtrets ram är vänd mot rummet och att filtrets överkant lutar mot dig. Då Grund- och Komfortfilter kombineras med kolfilter ska det senare alltid placeras närmast elementet (radiatorn).
- "Tumgreppet" på filtrets ram viks bakåt.
- Lägg tillbaka rensluckan och tryck till så att den låses fast.